

ПММ166 3И

одинокного комплекта запасных частей поставляемых с пускателями серии ПММ

№ п. п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозначение	Количество		Обозначение	Количество	
		ПММ1000	Непересивный	Ревёрсивный	ПММ 2000	Непересивный	Ревёр-
1	Контакт главный мостиковый	1ПММ19-00	3	6	2ПММ19	3	
2	Контакт главный неподвижный	1ПММ57-00	6	12	2ПММ58	6	1
3	Пружина главного контакта	ПММ43-00	3	6	ПММ43-02	3	
4	Шайба регулировочная главного контакта	1ПММ56-02	5	10	ШКВ-2	5	1
5	Катушка <i>в</i> втягивающая <i>я</i> напряж. <i>В</i>	1ПММ11	1	2	2ПММ11	1	
6	Пружина отключающая	2ПУ21	1	2	ПММ27	2	
7	Клиновой неподвижный контакт вспомогательной цепи	—			ПММР22	—	
3	Клиновой подвижный контакт вспомогательной цепи	—			ПММР18	—	
	Перекидной замыкающий (3) контакт вспомогательной цепи	ПММ103	1	2	ПММ103	1	
	*Мостиковый замыкающий (3) контакт вспомогательной цепи	ПММ64-00 ПММ69	1 1	2 2	ПММ64-00 ПММ69	1 1	
	*Мостиковый размыкающий (Р) контакт вспомогательной цепи	ПММ67-00	1	2	ПММ67-00	1	
	Скоба	—			ПММ75	2	

1. Контакты, отмеченные звездочкой, поставляются если оговорены в заказе.
2. Сводной ведомостью для пускателей 3 или 4-ой величины является ведомость ЗИП на контактор.

Упаковщик

